


WOODCO[®]
STORIE DI PARQUET, DAL 1983.

CARE



PRODOTTI
PER LA CURA E
LA MANUTENZIONE
DEL PARQUET

SENSE

PARQUET VERNICIATO

PULIZIA ORDINARIA

QUOTIDIANA

utilizzare un aspirapolvere,
dei panni antipolvere o
un panno umido ben strizzato

OGNI 7/15 GIORNI

utilizzare
NEUTRAL CLEANER
(vedi pag. 5)



MANUTENZIONE ORDINARIA

OCCASIONALMENTE,
PER RAVVIVARE IL
PARQUET

utilizzare
REFRESH CARE
(vedi pag. 6)



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

QUANDO È
NECESSARIO
RIPRISTINARE
PICCOLE ZONE
DANNEGGIATE

utilizzare
WAX CARE
TRASPARENTE O BIANCO
(vedi pag. 7)



**PARQUET
VERNICIATO**

NEUTRAL CLEANER

DETERGENTE INTENSIVO PER PAVIMENTI IN LEGNO VERNICIATI

Neutral Cleaner è un detergente battericida multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente. Neutral Cleaner è un detergente neutro additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione battericida prolungata nel tempo, tempo, anche in presenza di animali domestici.

Modalità d'uso: versare 3 tappi misurino (150 ml) per ogni litro d'acqua. Per sporco intenso aumentare la concentrazione fino a 6 tappi misurino o intervenire localmente con il prodotto non diluito. Utilizzare Neutral Cleaner ogni qualvolta si desidera pulire il pavimento.



**PARQUET
VERNICIATO**

REFRESH CARE

CERA ALL'ACQUA PER IL MANTENIMENTO DEI PAVIMENTI VERNICIATI

Refresh Care è una cera rinvigoriscente all'acqua per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in gomma, vinilici, linoleum, marmo, resina, etc. (non è idonea per legno non verniciato e per materiali edili assorbenti). Il prodotto conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

Modalità d'uso: Versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua.

Applicare con panno morbido in modo uniforme e attendere che sia asciutto (20-30 min.). Lucidare con panno morbido o attrezzature apposite.

Uso consigliato 1 o 2 volte al mese.



**PARQUET
VERNICIATO**

WAX CARE

DISPERSIONE DI CERE IDROREPELLENTI

Wax Care è una dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati (solvente, acqua), oliati e cerati soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasivi. Wax Care è inoltre idoneo per la manutenzione di cotto e materiali lapidei posti all'interno. Wax Care conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i pavimenti rovinati e/o abrasivi.

Modalità d'uso: agitare sempre prima dell'uso. Applicare Wax Care con l'apposito spruzzino sulla parte di pavimento da trattare uniformandola con uno straccio evitando accumuli di prodotto.

Dopo circa 30 minuti, ad essiccazione completata e dopo che la superficie sia completamente opaca, uniformare il pavimento utilizzando un panno morbido o una monospazzola a disco munita di feltro bianco e straccio.

Le superfici trattate con Wax Care devono essere mantenute e ripristinate applicando una nuova mano dello stesso prodotto. Per la pulizia ordinaria utilizzare il detergente specifico di riferimento Neutral Cleaner, Soft Cleaner, Intensive Cleaner (vedi relative schede tecniche).

E' sconsigliato usare stracci/panni troppo aggressivi e/o abrasivi.



DISPONIBILE ANCHE BIANCO PER I PARQUET SBIANCATI