

**WOODCO®**  
STORIE DI PARQUET, DAL 1983.

CARE

PRODOTTI  
PER LA CURA E  
LA MANUTENZIONE  
DEL PARQUET

DREAM E SIGNATURE

# PARQUET VERNICIATO

## PULIZIA ORDINARIA

QUOTIDIANA

utilizzare un aspirapolvere,  
dei panni antipolvere o  
un panno umido ben strizzato

OGNI 7/15 GIORNI

utilizzare  
NEUTRAL CLEANER  
(vedi pag. 4)



## MANUTENZIONE ORDINARIA

OCCASIONALMENTE,  
PER RAVVIVARE IL  
PARQUET

utilizzare  
REFRESH CARE  
(vedi pag. 5)



## MANUTENZIONE STRAORDINARIA

QUANDO È  
NECESSARIO  
RIPRISTINARE  
PICCOLE ZONE  
DANNEGGIATE

utilizzare  
WAX CARE  
TRASPARENTE O BIANCO  
(vedi pag. 6)



# PARQUET OLIATO

## PULIZIA ORDINARIA

QUOTIDIANA

utilizzare un aspirapolvere,  
dei panni antipolvere o  
un panno umido ben strizzato

OGNI 15/30 GIORNI

utilizzare  
SOFT CLEANER ALOE  
TRASPARENTE O BIANCO  
(vedi pag. 7)



## MANUTENZIONE ORDINARIA

OCCASIONALMENTE,  
PER ELIMINARE  
LO SPORCO PIÙ  
OSTINATO

utilizzare  
INTENSIVE CLEANER  
(vedi pag. 8)



## MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOLO SUI PARQUET OLIATI CON OLIO-CERA OSMO)

OGNI 6 MESI PER  
RAVVIVARE IL PARQUET  
O PER ELIMINARE LO  
SPORCO PIÙ OSTINATO

utilizzare  
MANUTENTORE  
PERIODICO OSMO  
LIQUID WAX CLEANER  
TRASPARENTE O BIANCO  
(vedi pag. 9)



**PARQUET  
VERNICIATO**

## **NEUTRAL CLEANER**

### **DETERGENTE BATTERICIDA MULTIUSO**

Neutral Cleaner è un detergente battericida multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente. Neutral Cleaner è un detergente neutro additivato con speciali nano particelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione battericida prolungata nel tempo, tempo, anche in presenza di animali domestici.

**Modalità d'uso:** versare 3 tappi misurino (150 ml) per ogni litro d'acqua. Per sporco intenso aumentare la concentrazione fino a 6 tappi misurino o intervenire localmente con il prodotto non diluito. Utilizzare Neutral Cleaner ogni qualvolta si desidera pulire il pavimento.



**PARQUET  
VERNICIATO**

## **REFRESH CARE**

### **CERA ALL'ACQUA PER IL MANTENIMENTO DEI PAVIMENTI VERNICIATI**

Refresh Care è una cera rinvigoriscente all'acqua per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in gomma, vinilici, linoleum, marmo, resina, etc. (non è idonea per legno non verniciato e per materiali edili assorbenti). Il prodotto conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

**Modalità d'uso:** Versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua.

Applicare con panno morbido in modo uniforme e attendere che sia asciutto (20-30 min.). Lucidare con panno morbido o attrezzature apposite.



**PARQUET  
VERNICIATO**

## **WAX CARE**

### **DISPERSIONE DI CERE IDROREPELLENTI**

Wax Care è una dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati (solvente, acqua), oliati e cerati soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasivi. Wax Care è inoltre idoneo per la manutenzione di cotto e materiali lapidei posti all'interno. Wax Care conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i pavimenti rovinati e/o abrasivi.

**Modalità d'uso:** agitare sempre prima dell'uso. Applicare Wax Care con l'apposito spruzzino sulla parte di pavimento da trattare uniformandola con uno straccio evitando accumuli di prodotto. Dopo circa 30 minuti, ad essiccazione completata e dopo che la superficie sia completamente opaca, uniformare il pavimento utilizzando un panno morbido o una monospazzola a disco munita di feltro bianco e straccio. Le superfici trattate con Wax Care devono essere mantenute e ripristinate applicando una nuova mano dello stesso prodotto. Per la pulizia ordinaria utilizzare il detergente specifico di riferimento Neutral Cleaner. E' sconsigliato usare stracci/panni troppo aggressivi e/o abrasivi.

DISPONIBILE ANCHE BIANCO PER I PARQUET SBIANCATI



**PARQUET  
OLIATO**

## **SOFT CLEANER Aloe**

### **DETERGENTE NUTRIENTE PER PAVIMENTI IN LEGNO OLIATI**

Soft Cleaner Aloe è un detergente naturale con estratti di aloe vera indicato per la pulizia di pavimenti in legno oliati (naturali, UV e uretanizzati). Soft Cleaner Aloe oltre a detergere, nutre il pavimento in legno grazie alla sua particolare formulazione contenente una parte di olio di trattamento. Con l'uso costante di Soft Cleaner Aloe, si mantiene l'aspetto uniforme esaltando sempre la naturale bellezza del pavimento in legno. La presenza di estratti di aloe garantisce un maggior nutrimento del pavimento e lascia nell'ambiente un profumo fresco e pulito.

**Modalità d'uso:** agitare bene prima dell'uso. Versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua e lavare il pavimento con straccio ben strizzato.

Attendere il completo asciugamento. Lucidabile con panno morbido o attrezzature apposite.

Frequenza d'uso consigliata: 15/30 giorni.

DISPONIBILE ANCHE BIANCO PER I PARQUET SBIANCATI



**PARQUET  
OLIATO**

## **INTENSIVE CLEANER**

### **PULITORE INTENSIVO PER PAVIMENTI IN LEGNO OLIATI**

Intensive Cleaner è un pulitore a base di estratti vegetali che si utilizza per la pulizia intensiva di pavimenti in legno trattati ad olio naturale. Rimuove con facilità anche lo sporco più intenso.

**Modalità d'uso:** Versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua. Lavare il pavimento con straccio ben strizzato. Frequenza d'uso consigliata: 30/60 giorni. Dopo la pulizia si consiglia l'applicazione di Soft Cleaner Aloe detergente nutriente.



# DETERGENTE LIQUIDO OSMO

## LIQUID WAX CLEANER

### MANUTENTORE PERIODICO PER PAVIMENTI OLIATI CON OLIO-CERA OSMO

Consigliamo di utilizzare il manutentore periodico Osmo per la manutenzione straordinaria di tutti i parquet trattati con olio-cera Osmo qualora siano presenti macchie ostinate (grasso, inchiostro, ecc...) che non spariscono dalla superficie con la normale pulizia ordinaria, oppure se sul parquet sono presenti aree che appaiono opache, poco nutrite o che hanno subito danni visibili dell'usura.

In questi casi si utilizza il DETERGENTE LIQUIDO Osmo Liquid Wax Cleaner nella versione trasparente per superfici trattate ad olio-cera trasparente o colorato, oppure nella versione bianco per superfici sbiancate trattate ad olio-cera bianco.



**Modalità d'uso:** Pulire normalmente il pavimento con un panno catturapolvere, una scopa o un aspirapolvere, dopodiché procedere con un accurato lavaggio con Soft Cleaner Aloe o il Detergente Rapido Osmo Wash & Care. Lasciare asciugare.

Agitare prima dell'uso, non diluire, applicare uno strato sottile di prodotto con un panno sulla superficie pulita ed asciutta (2 cucchiaini bastano per circa 1 mq). Per superfici più grandi consigliamo l'uso della lucidatrice Osmo FloorXcenter. Quando si applica troppo prodotto possono verificarsi delle striature, queste devono essere eliminate subito con un panno asciutto.

Per togliere le macchie, applicare una piccola quantità di prodotto su un panno o su un cuscinetto e strofinare.